

TKR Jašek - ValachNet: Postup ladění digitální televize DVB-C (ladění KABEL)

28.03.2024

pro lokality Rožnov pod Radhoštěm, Zubří, Stráž nad Bečvou, Zašová, Hošťálková, Kateřinice, Ratiboř

Krok 0: Tento krok nepřeskakujte, pokud jste právě zakoupili nový televizor a chystáte se jej poprvé naladit nebo pokud nebyl postup podle kroku 1-2-3 úspěšný:

- Ověřte, že máte v televizoru jeho výrobcem poslední doporučený firmware (FW). Pokud ne, aktualizujte jej. V této věci by Vám měl pomoci prodejce Vašeho televizoru.
- Uvedte televizor do výchozího (továrního) nastavení.

Krok 1: Před zahájením procesu ladění televizoru doporučujeme nastavit:

- jazyk menu
- zemi, ve které je televizor instalován – záleží na typu a FW televizoru – pro 1. kolo: Česká republika
- možnosti zvukového doprovodu
 - jazyk zvuku
 - jazyk zvuku: čeština (cze)
 - primární zvuk: čeština (cze)
 - sekundární zvuk: slovenština (svk)
 - preferovaný formát audio (MPEG / Dolby Digital)
 - zvukový popis (zapnuto / vypnuto) ... funkce určená pro spoluobčany se zrakovým postižením
- přednastavení parametrů sítě
 - frekvence start: 322 MHz / 322 000 kHz
 - frekvence konec: 586 MHz / 586 000 kHz
 - číslo sítě = ID sítě = Network ID: 111
 - symbolová rychlost SR: 6900 KS/s
 - modulace: 256 QAM
 - typ kanálu: jen Digitální / Analogové + Digitální

Krok 2: Spusťte proces **AUTOMATICKÉ LADĚNÍ - KABEL / kabelové / DVB-C**

- vyhledávání: Sít = Síťové / Úplné
- počet služeb po dokončeném ladění
 - televize: 181
 - rádio: 32
 - celkem služeb: 213

Krok 3: Kontroly po dokončení ladění

- Respektuje televizor přítomnost ladící NITa tabulky?
 - Pokud ano, ladění „odsýpá“ ... do 5 min. je hotovo.
 - Pokud ne, tak to může trvat i půl hodiny nebo déle. V tomto případě se vyplatí jít souběžně ladit další televizor a k tomuto televizoru se vrátit později.
- Respektuje televizor výchozí Seznam programů FixPro / TKR Jašek / ValachNet?
 - ²² •• Pokud ano, tak stanice Jednotka HD (STV 1) naleznete na programové pozici 22.
 - ²⁶ •• Pokud ne, tak stanice Jednotka HD (STV 1) je s největší pravděpodobností na programové pozici 26.
- Je preferovaný jazyk zvuku čeština (cze) a máte vypnutý zvukový popis?
 - Pokud ano, hraje český zvuk hned po přepnutí na stanici Prima SHOW HD (ve výchozím Seznamu programů
 - ¹³ na programové pozici 13).
 - Pokud ne, na stanici Prima SHOW HD je ticho nebo hraje originální zvuková stopa k právě vysílanému pořadu.

Krok 4: Pokud kontroly v kroku 3 nebyly úspěšné, začněte krokem 0.

Tento postup ladění je obecný dokument, který slouží pro orientaci v problematice ladění televizoru (zdroj klíčových slov). Slouží zákazníkům provozovatele služeb FixPro, z.s. / TKR Jašek, s.r.o., v lokalitách s obsluhou TKR Jašek na sítích ValachNet a souvisí s dokumenty Seznam programů a Parametry ladění vystavených dne 28. 03. 2024.